Manual - Softphone MicroSIP

Ctrl+P

Ctrl+S

Ctrl+W

Ctrl+Q

Siga as imagens abaixo para configurar o softphone MicroSIP.

1. Clique no menu



2. Selecione "Adicionar conta"

S MicroSIP	-			
Teclado Chan	nadas Contato	os 💽	Adicionar conta 🔇	<<
			Configurações	1
		1-	Atalhos	
1	2 ABC	3 DEF	Sempre no topo	
4 GHI	5 JKL	6 MNO	Ver arquivo de log	
7 PORS	8 TUV	9 WD0/Z	Visitar website	C
			Ajuda	
*	0	#	Sair	(
R	+	С		
<u>.</u>	Chamar	Ģ		
•		T		
	DNE	AA QLO		
MicroSIP		ai		

3. Preencha os campos conforme as indicações.

Conta		
Nome da conta	S1000	~~~
Servidor SIP	192.168.1.1	~~~
Proxy SIP		
Usuário*	S1000	~~~
Domínio*	192.168.1.1	~~~
Login	S1000	~~~
Senha	•••••	~~~
	Exibir senha	
Nome de exibição		
Numero da caixa		
Criptografia de mídia	Desabilitado	-
Transporte	UDP	~~~
Endereço público	Auto	•
	🔲 Publicar presença	
	ICE ICE	
	Permitir reescrever IP	
	Desabilitar timers de sess	são

Nome da conta: Usuario de registro SIP

Servidor SIP: Endereço IP do servidor PABX Usuario: Usuario de registro SIP Dominio: Endereço IP do servidor PABX Login: Usuario de registro SIP Senha: Senha do registro SIP Transporte: UDP

4. Selecione "Configurações"



5. Selecione os codecs "GSM 8khz / G.711 A-LAW / G711 U-LAW"

Configurações			
2	Modo de chamada singular		
Arquivo de toque			
Dispositivo para o toque	Padrão 💌		
Alto-Falante	Padrão 👻		
Microfone	Padrão 👻		
A A	mplificação do microfone		
Aj	juste de volume por software		
Codecs disponi	veis Codecs habilitados		
Opus 24 kHz G. 722 16 kHz G. 723 8 kHz AMR 8 kHz AMR-WB 16 kHz LBC 8 kHz Speex 32 kHz	iz		
2 🗆 VAD 2 🔽 EG	C 2 Forçar codec de entrada		
Câmera	Padrão 💌 P		
Codec de vídeo	Padrão 👻		
V H.264	▼H.263 ▼VP8 Amostragem do 256		
Porta de origem 0	V rport Portas RTP 0 - 0		
Servidor STUN			
Método DTME	Auto		
Atandimanta sutamática			
Atenuinento automatico			
Bloquear chamadas	Botão de controle		
Disability de la			
Diretorio de usuarios			
Usar tedas multimídia			
Usar tedas multimídia Visar tedas multimídia Visar tedas for tedado	2 V Habilitar arquivo de log		
Usar tedas multimídia VISar tedas multimídia VITons do tedado VITons do tedado Pular para Frente ao	? V Habilitar arquivo de log Receber Cham? Habilitar conta local		
Usar tedas multimídia V Tons do tedado V Pular para Frente ao Posição aleatória	 ? V Habilitar arquivo de log Receber Cham? Habilitar conta local ? Enviar relatório de erro 		

S MicroSIP						
Teclado Chamadas Contatos						
-						
1	2 ABC	3 DEF				
4 GHI	5 JKL	6 MNO				
7 PORS	8 TUV	9 wxyz				
*	0	#				
R	+	С				
Chamar 🕞						
•						
DND AA QO						
🗐 Online 🤾						